


# Poli-Co


## 取扱説明書

この度は P3 Poli-Co（以下 Poli-Co）をお買い上げいただきありがとうございます。  
Poli-Co はその性質上ご使用いただく上で、通常のホビー向け塗料とは異なる点があります。  
注意点・使用方法を熟読いただき、ご使用ください。


### 使用方法



シリコンオフで塗装面を脱脂し、余分な汚れやほこりを取り除いてください。




Poli-Co【10】に対して Poli-Co 塗膜強化剤を【1】の割合で混合してください（重量比）。  
よく攪拌してください。  
通常はシンナー希釈は必要ありませんが、エアブラシの口径、表現方法によっては  
塗膜強化剤混合後、Poli-Co 専用シンナーで希釈してご使用ください。



Poli-Co 塗膜強化剤のボトルは 1 滴が約 0.02g です。



ノズル口径 0.3mm 以上のエアブラシをご使用ください。  
メタリック等はノズル口径 0.5mm 以上のエアブラシをご使用ください。



乾燥 20°C — 24 時間

【重ね塗りをする場合】  
1 コート目塗布から 20°C — 20 分後以降、2 コート目を塗布してください。

### 使用上の注意点

- ・適切な安全保護具を着装してご使用ください。
- ・塗膜強化剤は必ず適量を添加してください。
- ・塗膜強化剤混合後は 5 時間以内に使用してください。

- ・使用後は必ず容器のふたを閉め、冷暗所に保管してください。
- ・Poli-Co は長期保存していると量が減って粘度が上がる場合があります。その場合、Poli-Co 専用シンナーで希釈してください。
- ・Poli-Co 塗膜強化剤は長期保存できません。ご使用後はふたを必ず閉めるとともになるべく早く使い切ってください。
- ・Poli-Co 容器の先端が詰まった場合は、シンナー等で洗浄してください。